

Maxifleur

plantes artificielles



MURRAYA DELUXE

GUIDE DE MONTAGE

DÉBALLEZ LA PALETTE

Déballer la palette et vérifiez le produit pour d'éventuels dommages.



COMMENCEZ L'ASSEMBLAGE

Placez le tronc principal et commencez l'assemblage du tronc supérieur. Toutes les branches sont numérotées et doivent correspondre aux trous dans le tronc principal. Fixez la branche avec la vis fournie.



ASSEMBLEZ LES BRANCHES LATÉRALES

Ensuite, montez les branches latérales de la même manière, de haut en bas.



UTILISEZ LA PÂTE À BOIS

Gutilisez la pâte à bois fournie pour masquer la transition entre le tronc principal et les branches latérales. Faites cela avec les gants et ajoutez une goutte d'eau à la pâte avant de l'utiliser.

Lorsque la pâte à bois est sèche, elle aura la même couleur que celle du tronc principal.

